




317.102A

Operating instruction EWN150 x FK




- Ⓐ Clamping screw
- Ⓑ Safety screw
- Ⓒ Clamping screw
- Ⓓ Scale screw
- Ⓔ Lateral adjustment screw

Do not forget to loosen the clamping screw Ⓒ!



317.102A

Istruzioni d'uso EWN150 x FK



- Ⓐ Viti di arresto
- Ⓑ Viti di fermo
- Ⓒ Vite di arresto
- Ⓓ Vite di graduazione
- Ⓔ Vite di regolazione laterale

Ricordarsi di non lasciare allentata la vite Ⓒ!